

Gobeter

Gobeter c'est jeter du mortier avec la truelle contre un mur de moellons pour en remplir les joints (gobetage, gobetis),

Il s'agit de lancer à la truelle vigoureusement un mortier suffisamment fluide sur une maçonnerie crue de manière à la recouvrir d'une fine épaisseur régulière en quelques passages successifs.

Le coup de main :

- C'est **sur la taloche** qu'il faut d'abord apprendre à **disposer** la quantité **homogène** du mortier nécessaire, savoir le **maintenir** et le **prendre avec le revers** de la truelle.
- Une truellée de mortier, prise sur la taloche et **jetée**, toujours **de revers** (comme un revers au ping-pong) dans un geste de l'avant-bras, **de bas en haut**, en même temps que **de gauche à droite**.
- Le mortier frappant le mur humide chasse l'air et s'applique en une nappe qui reste agrippée.
- Pour remplir les joints, on jette **plutôt latéralement**, par petites quantités, **en préformant sur la taloche** le mortier nécessaire.
- On fait en sorte que le mortier couvre les petites pierres du calage intercalaire et qu'il **affleure au parement** des moellons les plus larges.
- Toutes les 5 ou 6 truellées, **on racle**, au chant de la truelle, **toujours de revers et de bas en haut**, le mortier jugé en surépaisseur qui reflue ou qui se renverse et **on le coupe avec la lame de la truelle à l'affleurement** des gros moellons.
- Au lieu de racler et de couper à la truelle, **on peut utiliser une petite taloche** pour écraser et **égaliser sommairement** le mortier dans un mouvement de bas en haut et le **faire affleurer en le « mouchant »** au nu des parements qui resteront visibles.